

	<b>CB Electronics</b> <b>Touches UR-422USB</b>	Loddonside, Lands End House, Beggars Hill Road, Charvil, Berkshire, RG10 0UD, UK <a href="http://www.colinbroad.com">http://www.colinbroad.com</a> Tel +44 (0) 1189 320345 Fax +44 (0) 1189 320346



## RS-422USB avec option T-Bar

### Touches avec Fonctions Spéciales

L'UR-422-USB comprend un certain nombre de touches comprenant plusieurs fonctions, la deuxième fonction est accessible en appuyant et en maintenant appuyée la touche pendant une seconde. D'autres touches de Macro comprennent des fonctions nécessitant deux pressions séparées.

Touche	Méthode	Fonction	Description
T-Bar	Appuyer et Lâcher	Active / Désactive le T-Bar	
	Appuyer et Maintenu	Change le fonctionnement du T-Bar	1. 0 >> Vitesse de Lecture 2. Lecture arrière <0> Lecture Avant 3. In .....Out
Bank	Appuyer et Lâcher	Change la Bank	1. A1,A2,V, Assmble 2. 1-8 3. 9-16 4. 17-24
	Appuyer et Maintenu	Change le fonctionnement des touches d'armement	1. Armement des Pistes 2. Locate 3. Sélection de la Boucle 4. Sélection du Clip

Locate	Appuyer et Lâcher	Rappel du point de Localisation	Rappel du dernier point de Localisation Clignotement des touches de mémorisation Activation de la rangée de Touche supérieure = touche numérique
	Appuyer et Maintenu	Capture	Position actuelle → Point mémorisé en In
Set In	Appuyer et Lâcher	Rappel du point de In	Le Point de In est affiché Les DELs des touches clignent Touche supérieure = touche numérique
	Appuyer et Maintenu	Capture	Position actuelle → Point mémorisé en In
Set Out	Appuyer et Lâcher	Rappel du point de Out	Le point de Out est affiché Les DELs des touches clignent Touche supérieure = touche numérique
	Appuyer et Maintenu	Capture	Position actuelle → Point mémorisé en Out

## Comment Entrer / Sortir du Menu Setup de l'UR-422

Le Setup peut être configuré soit en utilisant le logiciel sous Mac/Windows, soit directement depuis le clavier de l'UR-422. Sur le clavier appuyez et maintenez appuyée la touche en haut à droite, normalement c'est la touche de Jog, pour Entrer ou Sortir du Menu. Une fois dans le Menu les 8 touches d'armement des pistes de 1 à 8 sont utilisées pour sélectionner les options et les deux touches en haut à droite sont utilisées comme touche suivante et précédente. (Shuttle et Jog). Il n'y a pas de mémorisation ou de touche pour annuler une sélection ! A la sortie du Menu tous les changements sont directement actifs.

## Comment fixer les points de Set In, Set Out ou Locate

1. Appuyer et relâcher les Touches [Set In], [Set Out], [Locate], l'afficheur indique les valeurs pour Set In / Set Out / Locate. Les Touches [Set In], [Set Out], [Locate] clignotent.
2. Utiliser les touches de la rangée du haut qui ont comme étiquette 1 à 0 pendant que les touches clignotent pour entrer la nouvelle valeur.
3. Appuyer sur les touches [Set In], [Set Out], [Locate] pour mémoriser la nouvelle valeur.

## Comment capturer les points de Set In, Set Out ou Locate

1. Appuyer et maintenez appuyé les touches [Set In], [Set Out], [Locate] pour 1 secondes, pendant que la touche est maintenue appuyée, l'afficheur indique la valeur actuelle pour Set In, Set Out ou Locate et les LED des touches [Set In], [Set Out], [Locate] clignoteront.
2. Lorsque l'afficheur indique en haut à droite "Position Captured" et que les LED s'éteignent, la position est capturée.

## Comment ajuster les points de Set In, Set Out ou Locate

1. Appuyer et relâcher les touches [Set In], [Set Out], [Locate], l'afficheur indique la valeur actuelle pour Set In, Set Out ou Locate, les LED des touches clignotent.
2. Utilisez les touches [-] / [+] pendant que les LED clignotent pour incrémenter ou décrémenter la valeur.
3. Appuyer de nouveau sur les touches [Set In], [Set Out], [Locate] pour mémoriser la nouvelle valeur.

## Comment Localiser aux points de Set In, Set Out, Locate

1. Appuyer et maintenez appuyé la touche [Set In], [Set Out], ou [Locate], l'afficheur indiquera la valeur actuelle pour les points de Set In, Set Out, Locate. Les LED des touches [Set in], [Set Out] et [Locate] clignotent.
2. Appuyer et relâcher la touche [Locate]. Les LED des touches [Set In] et [Set Out] s'éteindront, la LED de la touche [Locate] s'éteindra à la fin du Locate.

## Comment déplacer le point de Set Out en point de Set In

1. Appuyer et relâcher la touche [Set Out], l'afficheur indique la valeur actuelle du point de Set Out. Les LED des touches [Set In], [Set Out], [Locate] clignotent.
2. Appuyer et relâcher la touche [Set In] pour mémoriser la nouvelle valeur de Set In.

## Comment utiliser les touches d'armement comme touches de localisation

1. Assurez vous que le mot 'Goto' soit affiché au milieu de la ligne du haut de l'afficheur, dans le cas contraire, utiliser la touche 'Bank' en la maintenant appuyée pour effectuer le changement ou utiliser le Menu Setup.
2. Sélectionner la 'Bank' voulue en utilisant la touche [Bank].

Lorsque les 8 touches d'armement sont utilisées comme touches de Locate, elles ont deux fonctions.

1. Appuyer et maintenez appuyé pour mémoriser la position actuelle comme point de localisation.
2. Appuyer et relâcher pour Localiser au point.

La touche 'Bank' permet d'utiliser les 8 touches d'armement pour accéder à 32 points de Localisation. Lorsque l'on sélectionne différent point de Localisation, la LED du dernier point sélectionné restera allumée comme aide.

## Comment utiliser les touches d'armement comme touches de boucle

1. Assurez vous que le mot 'Loop' soit affiché au milieu de la ligne du haut de l'afficheur, dans le cas contraire, utiliser la touche 'Bank' en la maintenant appuyer pour effectuer le changement ou utiliser le Menu Setup.
2. Sélectionner la 'Bank' voulue en utilisant la touche [Bank].

Lorsque les 8 touches d'armement sont utilisées comme touches de Boucles, elles ont deux fonctions.

1. Appuyer et maintenez appuyé pour mémoriser les points actuels de Set In et Set Out dans la mémoire sélectionnée.
2. Appuyer et relâcher pour déplacer les points de Set In et Set Out mémorisés comme points actuels de Set In et Set Out.

La touche 'Bank' permet d'utiliser les 8 touches d'armement pour accéder à 32 mémoires de boucle. Lorsque l'on sélectionne différentes boucles, la LED de la dernière boucle sélectionnée restera allumée comme aide.

### CB Electronics

Loddonside, Lands End House, Beggars Hill Road, Charvil, Berkshire, RG10 0UD, UK  
Tel +44 (0) 1189 320345 Fax +44 (0) 1189 320346  
<http://www.colinbroad.com> E-mail Support@colinbroad.com